語(二) 視訊 直播設備操作說明



秋山高中設備組

錄影設定及相關設備操作

VRE-04H







可將電腦或平板中的簡報畫面用HDMI線連接並投影至螢幕上

VRE-04H







存檔錄製的影片

VRE-04H 插入USB後,查看狀態





Username	
Password	
Sign in	



預設登入帳號密碼

- 帳號:admin
- 密碼:0000





【Step5.開始錄影】

VRE系統 如果要直播串流至 Youtube ,請看這頁!

			をためた 🗸 🧹
	VRE Series		CPU : 3%
			版本號碼:4.1.8
	來源	1 2 3 4 🔤 Step2.點擊PGM	
	編碼	主串流	
		編碼來源	
		主碼流	~
	串流	RTMP JCEPJ. 中加热主选KTMP	
	世界	位址 HTTP 阜	
C+0	いう ゆうまや うち	rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/5bfw-k04c-axpg-w23r-88g3 Step4. 較入自流網ル+/+会論	
	P・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		(詳見下頁Yotube直播說明)	
	導播	密碼	
		session0.mpg	
	にした。	檔案內容 群播地址	
	顯示	録製視頻與音頻 → 不啟用 → 232.234.4.9	
	۲۱× ک ش		
	網路		
	系统		
	中部		

Step5. 點擊設定

Youtube如何直播?



Step1.點擊Youtube工作室

Youtube如何直播?

4	$\overline{}$
0	

\equiv	▶ Studio				
((•))	開始直播後,觀眾才能找到你的直播影片	八初兴納祕 隱私設定 ⑥ 公開			
0 -	直播設定說明	正在等待的觀眾人 0			
	● 透過串流播放軟體傳送影像給 YouTube,即可開始直播				
	串流設定 數據分析 串流狀況				
	串流金鑰	其他設定			
	選取串流金鑰 Default stream key (RTMP・位元率可變)	啟用 DVR			
	串流金鑰 (貼到編碼器中) 重設 Step ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3. 府軍フ 網址+/+			
	^{串流網址}	/ES系統			
	備用伺服器網址 of rtmp://b.rtmp.youtube.com/live2? 複製	字幕			



攝影機操作

有哪些操控設備呢? 网







兩者功能一樣,可以擇一使用,也能交互使用!



遙控器操作說明

預設號碼鍵投影定點

- 先將螢幕移至要定點的地方
- 同時按下Preset和號碼鍵,並注意 攝影機藍燈有無閃爍(有就表示成功)
- 點擊已經設定好的號碼鍵,攝影機 鏡頭會直接移至該定點





L/R

ZOOM FAST

PT/ RESET

+

ZOOM

FAST

SLOW

FAR





自動追蹤Auto Tracking

• 先將螢幕移至要追蹤的人 • 按下遙控器的on(攝影機會自動跟著人移動) • UPPER & FULL BODY 調整半身和全身

控制面板操作說明



預設號碼鍵投影定點設定

- 先將螢幕移至要定點的地方
- 按下Preset再按下號碼鍵,並注意攝影機藍燈有無閃爍(有就表示成功)
- 再按下Preset攝影機會移至該定點
- 如果要直接顯示已預設好的畫面→按下號碼鍵後再按Preset



- 速度快慢(壓搖桿的力道大小決定)
- 右轉放大/左轉縮小

自動追蹤功能

- 長按ON一秒開啟
- 長按OFF一至兩秒關閉